

# Hardware

- LCD-Display "Standby" deaktivieren

# LCD-Display "Standby" deaktivieren

## Standby deaktivieren

Bei der Konfiguration des **MikroTik Routers** hat man vielleicht ja den Wunsch, dass das **LCD-Display** nicht in den "Standby" Modus geht. Dafür muss im Terminal nur der nachstehende Befehl eingegeben werden.

```
/lcd set backlight-timeout=never
```