

LCD-Display "Standby" deaktivieren

Standby deaktivieren

Bei der Konfiguration des **MikroTik Routers** hat man vielleicht ja den Wunsch, dass das **LCD-Display** nicht in den "Standby" Modus geht. Dafür muss im Terminal nur der nachstehende Befehl eingegeben werden.

```
/lcd set backlight-timeout=never
```

Revision #2

Created 13 May 2023 16:15:27 by Phillip U.

Updated 5 November 2023 11:44:42 by Phillip U.